

ALB

ПАСПОРТ



Осветительный прибор

Светильник промышленный ALB Стриж ДСП19-40-Г30х60

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.25-002-38325087-2019


Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.61507/22 Стриж ДСП 19 ТР ТС 037

Назначение

Светодиодные промышленные подвесные светильники серии ДСП 19 "Стриж" предназначены для освещения производственных помещений с высокими потолками, повышенной влажностью и большим содержанием пыли в воздухе, освещения цехов, складов, а также может применяться, как прожектор для освещения открытых пространств. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

Безопасность

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.



Технические характеристики

Климатическое исполнение:	УХЛ1	Класс защиты от поражения эл.током:	2
та.°С	от -60°С до +50°	Степень защиты оптического отсека:	IP66/IP67
Номинальное напряжение, В :	~230±10%	Степень защиты отсека ПРА:	IP66/IP67
Номинальная частота, Гц :	50-60	Масса, не более, кг.:	1,7
Потребляемая мощность, Вт :	39	Тип ламп:	LED
Коэффициент мощности:	0,99	Срок службы, не менее :	10 лет
Габариты ДхШхВ, мм:	201х222х130	Цветовая температура, К:	5000
Световой поток, лм:	5 100	Индекс цветопередачи:	75

Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.

Установка и подключение

Светильник устанавливается на опорную поверхность, трос, тубу, подвес или монтажный профиль соответствующей несущей способности. Подключить светильник к сети согласно схеме подключения. Желто-зеленый проводник подключить к проводнику защитного заземления (РЕ), коричневый проводник (L) светильника подключать к фазному проводнику сети, синий проводник (N) светильника подключать к нейтральному проводнику сети. Удалить защитную пленку с оптики перед включением.

Комплект поставки

Светильник	Коробка	Паспорт
1 шт.	Групповая	1 шт.

Серия

www.alb.ru



Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

Дата производства	Гарантия, месяцев	Окончание гарантии	Дата ввода в эксплуатацию	Контроль
20.02.2025	60			ОТК

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений. Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118. Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

Транспортировка и хранение

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°С до +55°С. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +55°С и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов. Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

Утилизация

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.

Габаритный чертеж и схема включения

